

ELSYS

BLUES

FECHADURA
DIGITAL DE
EMBUTIR





BAIXE O
MANUAL DIGITAL
COMPLETO

GUIA
RÁPIDO

1. DESCRIÇÃO GERAL

A Fechadura Digital BLUES (ESF-DE4250I) oferece uma solução completa para residências, escritórios e comércios. Com múltiplos métodos de acesso, adequa-se facilmente à qualquer rotina. O aplicativo Elsys Casa+ oferece funcionalidades como desbloqueio remoto com a função campainha, acompanhamento do histórico de acessos e criação de senhas temporárias garantindo praticidade e controle total. Em casos de emergência, a fechadura conta com chave mecânica e entrada USB-C. Sua unidade externa, com proteção IP55, garante resistência à água e poeira, tornando-a adequada para áreas internas e externas. Com acabamento em vidro e metal, a Fechadura Digital BLUES alia funcionalidade e design.




2. CUIDADOS E SEGURANÇA

Leia atentamente as orientações abaixo para prolongar a vida útil do produto e entender claramente as cláusulas de garantia.

- ⚠ Jamais desmonte ou substitua peças com exceção das pilhas, pois isso pode causar mau funcionamento do produto e a perda da garantia.
- ⚠ Não derrube o produto, exponha a fortes vibrações ou bata nele com objetos duros, evitando assim um possível mau funcionamento.
- 🔋 Quando receber a sinalização de pilhas fracas, faça a substituição de todas as quatro pilhas. Utilize somente pilhas alcalinas na fechadura.
- ** Memorize sua(s) senha(s) e proteja as TAGs, pois, para garantir seu propósito de segurança, esse produto não possui mecanismos alternativos de abertura.
- 😊 Caso sua fechadura não funcione corretamente, acione o nosso Suporte pelo número **0800 003 5797**. Nossa equipe ajudará a resolver os problemas.


3. KIT INSTALAÇÃO




	TORRE CONECTORA	PARAFUSO CONECTOR	EIXO CONECTOR DA MAÇANETA	PARAFUSO PORTAS DE MADEIRA	PARAFUSO PORTAS METÁLICAS
TAMANHO	25x6 mm	M5 x 20mm M5 x 40mm M5 x 60 mm	65 mm 100mm	M4 x 25mm	M4,2 x 16mm
QUANTIDADE	2	2	1	4	4
ESPESSURA DA PORTA	30 - 80mm	30 - 40 mm 40 - 60 mm 60 - 80 mm	30 - 55 mm 55 - 80 mm	30 - 80mm	30 - 80mm

4. GUIA DE INSTALAÇÃO NA PORTA


1 Posicione o gabarito adequado para a furação, alinhando a linha tracejada com a borda da porta. Faça as marcações necessárias para fixar as unidades interna e externa da fechadura. Para portas com abertura para a direita, posicione o gabarito no lado externo da porta. Para portas com abertura para a esquerda, posicione o gabarito no lado interno da porta.



2 Use uma serra copo de 38mm para realizar as furações conforme as marcações.



3 Posicione o gabarito para realizar as marcações necessárias para inserir a máquina da fechadura na lateral da porta, garantindo que as marcações estejam centralizadas na espessura da porta. Em portas com 35 mm de espessura, dobre o gabarito na linha pontilhada e faça as marcações. Para portas com espessura superior a 35 mm, separe o gabarito na linha pontilhada e centralize a parte menor na lateral da porta.



4 Realize as furações necessárias

OBSERVAÇÃO 1

Para instalações em portas com abertura para a esquerda, realize a conversão do trinco seguindo o passo a passo abaixo. Em portas com abertura para a direita, não é necessário realizar essa alteração, pois a fechadura já vem configurada corretamente de fábrica para este tipo de abertura.

INSTRUÇÕES DE CONVERSÃO DO TRINCO



5 Fixe a máquina na porta utilizando 2 parafusos de M4,2 x 16mm ou M4 x 25mm. Utilize os parafusos adequados para o material de sua porta.

OBSERVAÇÃO 2


Para instalações em portas com abertura para a esquerda, realize a mudança de direção da maçaneta seguindo o passo a passo abaixo. Em portas com abertura para a direita, não é necessário realizar essa alteração, pois a fechadura já vem configurada corretamente de fábrica para este tipo de abertura.

INSTRUÇÕES DE CONVERSÃO DA MAÇANETA


1. AJUSTE A MAÇANETA DA UNIDADE EXTERNA



- 1 Remova o parafuso de reversão no painel frontal usando uma chave PHILIPS




- 2 Gire a maçaneta em 180°, realizando movimento para baixo




- 3 Reinstale o parafuso de reversão

Observação: ao realizar a conversão da maçaneta, insira o parafuso no furo paralelo ao lado oposto ao original. O parafuso deve sempre ser fixado no lado oposto da direção da maçaneta.

2 AJUSTE A MAÇANETA DA UNIDADE INTERNA



- 1 Remova o parafuso interno da maçaneta utilizando uma Chave Philips



- 2 Remova a maçaneta e reinstala revertendo a sua posição (180°)



- 3 Reinstale o parafuso de reversão

LEMBRE-SE DE VERIFICAR E INSTALAR A MOLLA NO FURO DA MAÇANETA.

- 6 Encaixe o EIXO CONECTOR na unidade externa, utilize o tamanho que melhor se adapta a espessura da porta. Se tiver dúvidas, consulte a tabela de compatibilidade no item Kit de Instalação.



- 7 Insira as TORRES CONECTORAS. Se tiver dúvidas, consulte a tabela de compatibilidade no item Kit de Instalação.

- 8 Posicione a unidade externa da fechadura na máquina, assegurando-se de garantir que a MOLDURA DE VEDAÇÃO está entre a fechadura e a porta. Lembre-se de passar o cabo pelo furo apropriado, garantindo que ele fique para o lado interno do ambiente.

- 9 Encaixe a unidade interna na parte de dentro da porta, assegurando-se de garantir que a MOLDURA DE VEDAÇÃO está entre a fechadura e a porta. Conecte o cabo e, em seguida, fixe a unidade com os dois PARAFUSOS CONECTORES (na posição do compartimento de pilhas e na parte inferior). Escolha o tamanho dos parafusos que melhor se adapta à espessura da sua porta

- 10 Adicione as 4 pilhas alcalinas AA enviadas na embalagem. Remova as películas de proteção do vidro.

OBSERVAÇÃO: Dependendo da espessura da porta, pode ser necessário ajustar o comprimento dos parafusos.




5. INSTALAÇÃO BATENTE

- 1 Para fazer a furação do batente, marque a posição em que ele será fixado. Com a lingueta estendida, encoste a porta no batente e marque dois pontos: um acima da lingueta e outro abaixo do trinco, usando a contra testa como guia para centralizá-los. Importante: Se estiver substituindo uma maçaneta convencional, é possível que os furos já existentes coincidam com as novas marcações.

- 2 Efetue as modificações necessárias na área marcada.

- 3 Fixe a contra-testa e o acabamento no batente usando os dois parafusos de M 4 x 25 mm ou M 4,2 x 16 mm fornecidos. Escolha parafusos compatíveis com o material do seu batente.

Se tiver dúvidas, consulte a tabela de compatibilidade no item kit de instalação.



6. TERMO DE GARANTIA

ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

1. A Fechadura Digital Elsys ESF-DE4250I é garantida pelo fabricante contra defeito de fabricação, sob uso normal pelo consumidor, por um período de 24 meses, neles já computados os 3 (três) meses estabelecidos por Lei (garantia legal).
2. É condição para o exercício do direito à garantia que a instalação do produto seja realizada exclusivamente por um técnico credenciado pela Elsys.
3. A garantia abrange o conserto ou a substituição do produto nos casos em que, a critério exclusivo do fabricante, mostra-se inviável o conserto.
4. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovada esta mediante apresentação da nota fiscal.
5. Verificado defeito de fabricação dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá contatar a Elsys através de seus canais oficiais. **SAC: 0800 003 5797 – Horário de Atendimento: Seg. a Sex. das 8h às 20h40. Sábados, das 8h às 19h.**
6. Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Elsys ou por empresas autorizadas, sob pena de perda da garantia.

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA PRODUTOS COM:

1. Defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações do técnico autorizado e cuidados indicados neste folheto, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios, etc.) e acidentes (quedas, batidas, etc.).
2. Defeitos decorrentes do uso em desacordo com as recomendações contidas neste folheto, ligações em tensão elétrica errada, em redes com variação de tensão ou instalação inadequada.
3. Danos externos na embalagem do produto.
4. Adulteração, violação ou rasura no número de série do produto.
5. Nota fiscal de venda ausente ou rasurada, modificações inseridas na nota fiscal ou quaisquer irregularidades, na nota fiscal ou no produto.

Sendo constatado, dentro do prazo de validade de garantia, que o defeito ou dano no produto não está coberto pela garantia, conforme hipótese exemplificadas acima, o consumidor será comunicado sobre o valor do orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a aprovação, ou não, da execução dos serviços.

Para maiores informações, acesse o nosso site www.elsys.com ou contate o nosso SAC pelo telefone: 0800 003 5797

PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA CIBERNÉTICA

1. A ELSYS reconhece a importância da privacidade e proteção dos dados pessoais de seus clientes, e adota medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais coletados. Para o funcionamento adequado das fechaduras digitais, pode ser necessário coletar e/ou armazenar certas informações pessoais, como biometria e senhas.
2. Esses dados serão utilizados exclusivamente para os fins previstos no funcionamento do produto e não serão compartilhados com terceiros sem consentimento explícito, exceto quando exigido por lei.
3. Os consumidores são incentivados a tomar precauções razoáveis para proteger suas informações pessoais, como não divulgar suas senhas a terceiros e manter seus dispositivos seguros.

Para qualquer dúvida ou preocupação relacionada à proteção de dados e segurança da informação, por favor, entre em contato com o e-mail contato.encarregado@elsys.com.br, ou, alternativamente, direcione uma correspondência física ao endereço Rua Doutor Alcides Gomes de Miranda, 251, Vila Pagano, Valinhos/SP.

Importado por:

ELSYS

ELSYS Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Avenida Torquato Tapajós, 4780 - Bairro Colônia Santo Antônio
CEP 69.093-018 - Manaus/AM - Brasil
CNPJ: 34.484.188/0001-02

Rua Dr. Alcides Gomes de Miranda, 251, Galpão 1, 2 e 3 - Vila Pagano
CEP 13277-220 - Valinhos/SP - Brasil
CNPJ: 34.484.188/0005-36

Projetado no Brasil. Fabricado na China.
www.elsys.com



CONFIRA O MANUAL COMPLETO



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para informações do produto homologado, acesse o site <https://sistemas.anatel.gov.br/sch>

Google, Google Play e outube são marcas registradas da Google LLC. App Store e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Inc. Alexa e o logotipo da Alexa são marcas registradas da Amazon.

241220-A
62000000574



/ElsysOficial